

Führen Sie den Hebel des Schaltmessers in den Schlitz.

Insert the lever of the switch blade into the slot.

Der Umschalthebel dient zu Einstellung der Drehsteifigkeit des Moduls.

The switch lever is used to adjust the torsional rigidity of the module.



2

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.





Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.

4

Ziehen Sie die Profilbolzen fest.

J6.4 (x4)
M6 x 30 (x4)

Tighten the profile bolts.







Enfernen Sie das Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



6

Setzen Sie die Abdeckung auf das Modul und ziehen Sie die Schrauben an.


Place the cover on the module and tighten the screws.



7

Achtung: Die Winkelbegrenzungsschraube (M6x10) kann verwendet werden, wenn der Moduldrehwinkel reduziert werden soll. Auf dem Modul befinden sich 6 Löcher.

Attention: Angle limiting set screw (M6x10) can be used where the module rotation angle is desired to be reduced. There are 6 holes on the module.



8

Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



9

Vergewissern Sie sich, dass der Zusammenbau wie in der Abbildung unten gezeigt erfolgt.

Check that the assembly has been carried out as shown in the illustration.




10

Platzieren Sie das Modul oberhalb des Paneels.

Place the module on the panel.

Die Schrauben sind nicht enthalten.

The screws are not included.



11

Vergewissern Sie sich, dass der Zusammenbau wie in der Abbildung unten gezeigt erfolgt.

Make sure that the assembly is done as shown in the picture below.

12

Verschraubungslöcher und Kabellochmaße am Paneel, falls für die Montage erforderlich.

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.



