




TS EN 50085-1  
TS EN IEC 61439-1

**5**  
**YEARS**  
WARRANTY



**XX-TA050.600**



4x  **M6 x 30**

3x  **M4 x 8**

4x  **J6.4**

4x 


2x 



**1**

**Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.**


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



**2**

**Setzen Sie das Profil in die Kupplung ein, wie in der Abbildung unten gezeigt.**


Insert the profile into the coupling as shown in the illustration below.



# 3

**Ziehen Sie die Profilbolzen fest.**


Tighten the profile bolts.



# 4

**Setzen Sie den Kunststoffkabelschutz wie in der Abbildung unten gezeigt.**


Place the plastic cable protection as shown in the illustration below.



# 5

**Achtung: Sie können die Rechts-Links-Drehungen des Moduls mit M6x10-Schrauben begrenzen. Auf dem Modul befinden sich acht Löcher in gleichen Abständen. Optional können Sie die Drehbegrenzungen mit zwei Schrauben festlegen.**

Attention:  
You can limit the right-left rotations of the module with M6x10 bolts. There are eight holes at equal intervals on the module. You can optionally set the rotation limits with two bolts.



# 6

**Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.**

Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.

**Positionieren und montieren Sie die Abdeckungen und Bolzen wie in der Abbildung gezeigt.**

Position and assemble the covers and bolts as shown in picture.



7

**Vorsicht! Vergessen Sie nicht, die Erdung zu befestigen, um eine sichere Verbindung herzustellen.**

Caution! Do not forget to fix the grounding for a safe connection.




M4 x 8 (x1)



8

**Entfernen Sie das gelbe Klebeband. Legen Sie die Dichtung so ein, dass die Klebefläche nach innen zeigt.**


Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.



9

**Setzen Sie die schwarzen Abdeckungen auf den Kopf der M8-Schraube. (M8-Schrauben sind nicht in der Verpackung enthalten).**

Place the black covers on top of the M8 bolt head. (M8 bolts are not included in the box).



M8x 4 (x4)

10

**Verschraubungslöcher und Kabellochmaße, falls für die Montage erforderlich.**

Screw holes and cable hole dimensions, if required for installation.

